

Comment lire les dimensions - distances - diamètres

On prend l'exemple du fifre en ré :

La distance donnée va du "bas" au **centre** du trou
Elle est exprimée en millimètres.

Le symbole \varnothing désigne le diamètre en millimètres.

La colonne "alignement" ne concerne que le sol piccolo
et l'éventuel septième trou. Il y aura des détails sur
l'alignement dans un autre document.

